



Clara + quartet

Rider tècnic

Llistat de canals:

Canal	Instrument	Microfonia
1	Bombo	AKG D112
2	Caixa	Shure SM57
3	Caixa sota	Shure SM57 / e604
4	Xarles	Shure SM81
5	Goliat	MD421 / Beta 98
6	Bongos	MD421 / SM57
7	Conga	MD421 / SM57
8	Cajón	MD421 / SM57
9	OH L	AKG C414 / C3000
10	OH R	AKG C414 / C3000
11	Contrabaix micro	Audio-Technica ATM-35
12	Contrabaix línia	D.I. BSS AR-133
13	Baix elèctric	D.I. BSS AR-133
14	Guitarra acústica	D.I. BSS AR-133
15	Guitarra elèctrica	D.I. BSS AR-133
16	Piano L	Schoeps CMC5+MK2 / C414
17	Piano R	Schoeps CMC5+MK2 / C414
18	Veu	Shure SM58

Equip de so:

Equip suficient per cobrir uniformement el recinte, preferiblement de les marques Nexo, Meyer, L-Acoustics, d&b o Martin.

Control de P.A.:

- Control digital:

- Yamaha PM5D, Yamaha M7CL, Midas PRO6, AVID Venue o Digico.
- EQ Klark Teknik DN360
- Reproductor de CD

- Control analògic:

- Taula d'almenys 24 canals i 8 auxiliars.
- 2 reverbs i un delay
- 6 compressors i 2 portes de so
- EQ Klark Teknik DN360
- Reproductor de CD

Monitoratge:

6 monitors en 5 enviaments independents amb un EQ de 31 bandes insertat, preferiblement Nexo PS10, Nexo PS15 o L-Acoustics 112P

Enviament	Instrument	Monitor
1	Piano	1 monitor
2	Baix / Contrabaix	1 monitor
3	Bateria	1 monitor
4	Guitarra	1 monitor
5	Veu	2 monitors


Consultes tècniques: Carles Xirgo | carles@carlesxirgo.com | 659613861



Clara + Quartet

Plànol d'escenari

Teló negre



Públic